# 大切なお知らせ

## 【お使いになる前に必ずお読みください】

このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本機をお使いになる前に必ず本書をお読みください。

#### Windows Vistaのサポート情報について

Windows Vista対応のアプリケーションソフトのダウンロードなど、Windows Vistaのサポート情報が入手できます。

http://askpc.panasonic.co.jp/info/07s01.html

#### Windowsサイドバーについて

お買い上げ時は、Windows サイドバーが表示されません。Windows サイドバーを表示するには、🚱 (スタート) -[ すべてのプログラム ]-[ アクセサリ ]-[Windows サイドバー ] をクリックしてください。

- Windows起動時、常にサイドバーを表示するには:
  - ① 通知領域内のサイドバーアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。



②「Windows起動時にサイドバーを開始します」をクリックし、チェックマークを付けて[OK]をクリックします。

## 内蔵セキュリティチップ(TPM)をお使いになる場合

● 内蔵セキュリティチップ(TPM)をお使いになる場合は、別途ソフトウェアが必要です。弊社の Windows Vistaのサポート情報ページ(上記のWEBページ)をご覧ください。

## Windows Aeroについて

Windows Aero をお使いになる場合、次の手順で設定してください。

- ① デスクトップ上のアイコンなどがない場所で右クリックする。
- ② 「個人設定 ] をクリックし、「ウィンドウの色とデザイン ] をクリックする。
- ③ [配色]を[Windows Aero]に設定し、[OK]をクリックする。
  - ・ Windows Aero に設定した後、元に戻す場合は、手順③で [ 詳細な色のオプションを設定するには …] をクリックして [ 配色 ] を設定します。
- · Windows Aero に設定すると、バッテリーの駆動時間が少し短くなります。
- ・ メモリーの増設状況によっては、お買い上げ時に Windows Aero に設定されている場合があります。

### 無線LANをお使いになる場合

● 無線LANアクセスポイントに自動で接続できない(または検出されない)場合は、通知領域の を 右クリックして[ネットワークに接続]をクリックし、「ネットワークに接続」画面で を クリック してください。

#### 音声や動画について

- PCカードやSDメモリーカードに保存されている動画ファイル(MPG、WMVなど)や音声ファイル(MP3、WMAなど)を再生すると、音声や映像が途切れる場合があります。 その場合は、ハードディスクにファイルをコピーして再生してください。
- Windowsの処理状況によっては、Windows起動時に音声が途切れる場合があります。次の手順で 起動時の音が鳴らないように設定することができます。
  - ① デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。
  - ② [サウンド]をクリックします。
  - ③ [Windows スタートアップのサウンドを再生する]をクリックしてチェックマークを外します。
  - ④ [OK]をクリックします。
- CF-W5/CF-T5シリーズをお使いの方へ

気温が高い場所でCPUに負荷のかかるアプリケーションソフトを連続して動作させた場合(DVDビデオの動画を連続再生するなど)、内部温度制御機能が働き、休止状態に入る場合があります。 休止状態に入った場合は、しばらく(5分程度)してから電源を入れてください。 また、セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[温度制御]を[拡張]に設定すると、高温での連続動作に適したCPUのパフォーマンス制御を行うことにより、休止状態には入りにくくなります。ただし、アプリケーションソフトの処理速度が遅くなったり、動画が滑らかに再生されない場合があります。

#### その他

● Windows Vista対応のアプリケーションソフトなど、弊社のWindows Vistaのサポート情報ページから ダウンロードが必要な場合があります。下記のWEBページでご確認ください。

Windows Vistaのサポート情報

http://askpc.panasonic.co.jp/info/07s01.html